

RSCC

RIPRODUTTORE BRANI MUSICALI A CICLO CONTINUO



Riproduttore suoni a ciclo continuo.

Nella memoria interna è caricato un suono dimostrativo che potrà essere rimosso collegando il cavetto in una presa USB di un computer.


Con lo stesso collegamento potranno essere caricati i brani musicali desiderati nei formati MP3 o WAVE.

Procedimento

1. Collegare il cavetto in dotazione in una presa USB del PC.
2. Rimuovere il suono dimostrativo presente nella memoria.
3. Caricare i brani musicali desiderati.
4. Scollegare il cavetto USB dal PC e collegarlo nell'alimentatore in dotazione.
5. Collegare l'alimentatore in una presa 220V.
6. Collegando l'alimentazione, RSCC si avvia automaticamente e riproduce tutti i brani in esso caricati. Al termine dell'ultimo brano, ripartirà dal primo a ciclo continuo.
7. Quando si riavvia, dopo un'interruzione dell'alimentazione, ripropone dall'inizio il brano interrotto.

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE:	220V
AMPLIFICATORE:	W 1,5
PRESA AMPLIFICATORE:	3,5 mm
VOLUME:	REGOLABILE
PRESA AUDIO:	COLLEGAMENTO AMPLIFICATORE ESTERNO
LED:	LED SPIA DI FUNZIONAMENTO



Manopola
Regolazione Volume

Collegamento
Amplificatore Esterno

Cavo USB per Alimentazione
e Trasferimento Dati