

# Via Ceccaroni scn - Area Art.le Ex-Eko - 62019 RECANATI (MC)

Tel. 071.982946 - Fax 071.982566

info@frisapresepi.it

www.frisapresepi.it











CENTRALINA DI POTENZA A LED



FRIALPOWER è una centralina adatta alla gestione di un Presepio di dimensioni medio-grandi. Delle 6 uscite di cui dispone, tre sono in dissolvenza incrociata, ad esse possono essere collegate strisce led di colori appropriati per la realizzazione delle fasi alba, giorno e tramonto. Le altre tre uscite sono dedicate alla fase notte. Una uscita in dissolvenza è utile per collegare microproiettori luna e cometa; un'altra uscita, raggiunta la massima luminosità in dissolvenza, produce un tremolio ed è utile per collegare stelle a fibra ottica; l'ultima uscita si accende di colpo all'arrivo della notte ed è utile per collegare luci case. Dispone inoltre di una presa alimentazione DC 12V alla quale, mediante l'adattatore "DC 12V FRPW", in dotazione, va collegato l'alimentatore, anche questo in dotazione; possono inoltre essere collegati gli accessori che dovranno rimanere sempre accesi: striscia led azzurra, led spot, striscia led bianca per illuminazione fissa (es. Capanna Natività).

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Alimentazione: 12V Uscite DC: 12V Corrente totale: 2A Durata ciclo: 2',30" Prese DC: diam 2,5mm


## **ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- N.2 PWM1
- -Alimentatore 2A
- N.1 DC 12V FRPW


## **ACCESSORI OPZIONALI**

- SYL: Presa sincronizzata 230Vac con start a led.
- PWM1 PWM2 PWM3: Prese multiple per collegare accessori a led

# Prese multiple per collegare accessori a led







ATTENZIONE: Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.



#### ESEMPIO DI ILLUMINAZIONE DI UN PRESEPIO

**ALBA**: Posizionare nella zona dove nasce il sole la striscia led rossa, il microproiettore sole rosso (MICROSOR) o, in alternativa, led rosso da 5mm «LR». Utili anche strisce led gialle e verdi per arricchire la colorazione dell'aurora.

GIORNO: Posizionare a soffitto striscia bianca, può essere una sola striscia o più strisce (es. N.3 «PSBI60").

**TRAMONTO**: Posizionare nella zona opposta all'alba striscia led rossa, aggiungere led arancio o microproiettore «MICROSAR». Utili strisce led gialle per colori tramonto.

**AZZURRA** (FISSA): Posizionare a soffitto striscia led azzurra. Mantiene una luce costante nel Presepio e rende fredda la notte. Utile collegare anche uno o più led bianchi «LB» per illuminare la Natività.

**NOTTE**: Utilizzare presa multipla «PWM1". Collegare proiettore cometa «MICROSC», proiettore luna «MICROQL» o "MICROLP".

LUCI CASE: Utilizzare presa multipla «PWM1". Collegare luci case (Lc8) da posizionare nelle casette.

STELLE: Collegare stelle fibra ottica (MICROFO/MAXIFO) da inserire nel cielo.

Ad ogni uscita è possibile collegare più strisce led o accessori utilizzando prese multiple serie «PWM»

